



## KLIMA LCD

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

#### ΑΝΟΙΓΜΑ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ (ON-OFF)

Πατάμε το βελάκι που δείχνει προς τα κάτω για 3 sec. Εμφανίζεται στην οθόνη OFF (κλείνει). Αν ξαναπατήσουμε το ίδιο βελάκι για 3 sec. Εμφανίζεται στην οθόνη ON (ανοίγει).

#### ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Πατάμε ένα από τα δυο βελάκια και εμφανίζεται στην οθόνη η λέξη SET και αναβοσβήνει η θερμοκρασία που έχει προρυθμιστεί. Με τα βελάκια πάνω και κάτω βάζουμε την θερμοκρασία που θέλουμε. Σε 3 sec το κρατάει στην μνήμη.

#### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Πατάμε και τα 2 μπουτόν μαζί για 3 sec. Εμφανίζεται στην οθόνη η λέξη Pr. Στην συνέχεια εμφανίζονται στην σειρά:

- 1) **LO** Χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορούμε να βάλουμε
- 2) **HI** Υψηλότερη θερμοκρασία που μπορούμε να βάλουμε
- 3) **E-1** Θέρμανση ή Ψύξη
- 4) **O6.O** Αντιπαγωτική Λειτουργία
- 5) **reG O** Ανοίγει άμεσα ο θερμοστάτης μόλις πέσει η θερμοκρασία  
**P8** Ανοίγει όταν πέσει η θερμοκρασία 0,8°C για 8 λεπτά  
**P15** Ανοίγει όταν πέσει η θερμοκρασία 1,5°C για 15 λεπτά
- 6) **d0.3** Ρύθμιση διαφορικού (από 0,1 - 1°C)
- 7) Κλείδωμα βάζοντας κωδικό από 001 έως 999

#### RESET

Εάν ξεχάσουμε τον κωδικό που έχουμε βάλει ή θέλουμε να μηδενίσουμε τις προηγούμενες ρυθμίσεις:

- 1) Σβήνουμε την τροφοδοσία ( βγάζουμε τουλάχιστον μια μπαταρία στο KLIMA LCD)
- 2) Ξαναδίνουμε τροφοδοσία (βάζουμε την μπαταρία). Στην αρχή η οθόνη δεν δείχνει τίποτα. Στην συνέχεια αναβοσβήνει η θερμοκρασία.
- 3) Όσο αναβοσβήνει πατάμε και τα δύο μπουτόν ταυτόχρονα και δείχνει στην οθόνη def.
- 4) Ο θερμοστάτης έχει κάνει reset.