


**ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 4.3"
2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ**



❗ Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης με προσοχή και κρατήστε το έντυπο για μελλοντική χρήση.



1.Περιγραφή προϊόντος

Η θυροτηλεόραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οπτική και ηχητική επικοινωνία του χρήστη με την είσοδο. Είναι ένα προϊόν κατάλληλο για μονοκατοικία, διπλοκατοικία καθώς επίσης και για κτίρια γραφείων η πολυκατοικίες .

2.Χαρακτηριστικά

1. 4.3" TFT οθόνη μικρης κατανάλωσης, υψηλής ευκρίνειας , χωρίς ακτινοβολία.
2. Εξαιρετικό design , slim γραμμή , με πλήκτρα αφής.
3. Αδιάβροχη , αντιβανδαλιστική , αντιοξειδωτική και ανθεκτική στον χρόνο μεταλλική-μπουτονιέρα εισόδου
4. Άνοιγμα ηλεκτρικής κλειδαριάς (κυπρι)
5. Άνοιγμα γκαραζόπορτας
6. Οπτική παρακολούθηση της εισόδου
7. Αυξομείωση έντασης ήχου κλήσης, καθώς επίσης και φωτεινότητας / χρώματος της οθόνης.
8. Σύνδεση με 2 καλώδια χωρίς πολικότητα
9. Εύκολη επιποίηση τοποθέτηση
10. Επιλογή 16 διαφορετικών ήχων κλήσης
11. Δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας
12. Δυνοτότητα σύνδεσης κουδουνιού πορτας
13. Έως και 4 συσκευές παράλληλη σύνδεση


3.Οδηγίες ασφαλείας

1. Μην πιέζετε ,μην χτυπήσετε το προιον.
2. Κρατήστε την θυροτηλεόραση μακριά από υψηλή θερμοκρασία και υγρασία
3. Μην εγκαταστήσετε την συσκευή κοντά σε συσκευές με εκπομπή σημάτων διότι μπορεί να αλωιωθεί η λειτουργία της Θυροτηλεόρασης
4. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια
5. Καθαρίστε την επιφάνεια της κάμερας η της οθόνης με ένα στεγνό πανί
6. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά ακολουθήστε τις λειτουργίες χρήσης



4.Εγκατάσταση συστήματος

Συσκευή θυροτηλεόρασης

1. Βιδώστε την βάση της θυροτηλεόρασης με 4 βίδες στον τοίχο
2. Αφού ολοκληρώσετε την σύνδεση , τοποθετήστε την θυροτηλεόραση στην μεταλλική βάση.



5.Λειτουργίες πλήκτρων



6. Οδηγίες Χρήσης



1.Πιέστε το πλήκτρο κλήσης στην μπουτονιέρα . Θα ακουστεί ο ήχος κλήσης από την θυροτηλεόραση και θα ενεργοποιηθεί η εικόνα. Πιέστε το πλήκτρο **ΟΜΙΛΙΑ** στην θυροτηλεόραση για να επικοινωνήσετε με τον επισκέπτη. Ο χρόνος επικοινωνίας είναι 1 λεπτό. Μετά την πάροδο του χρόνου η επικοινωνία θα κλείσει αυτόματα.

2.Πιέστε το πλήκτρο **ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ 1** για να ξεκλειδώσετε την πόρτα No.1.

3.Πιέστε το πλήκτρο **ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ 2** για να ξεκλειδώσετε την πόρτα No.2.

4.Πιέστε το πλήκτρο **ΕΙΚΟΝΑ** όταν η συσκευή βρίσκετε σε κατάσταση ηρεμίας , για να ενεργοποιήσετε την εικόνα της θυροτηλεόρασης και να έχετε οπτική επαφή με την είσοδο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε και ηχητικά με την είσοδο πιέστε το πλήκτρο **ΟΜΙΛΙΑ**.

5.Η φωτεινότητα , το χρώμα , και η ένταση ομιλίας μπορούν να ρυθμιστούν από τους αντίστοιχους διακόπτες που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά της θυροτηλεόρασης.

6.Το σύστημα υποστηρίζει εως και 3 εσωτερικές συσκευές. Υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει η συσκευή master. Για να ορίσετε μια συσκευή master τοποθετήστε το ψηφίο No.7 στην θέση OFF. (). Για όλες τις επόμενες συσκευές (slave) τοποθετήστε το ψηφίο No.7 στην θέση ON. ().

































7.Φωτισμός πλήκτρων αφής : Αν ο φωτισμός των πλήκτρων αφής αναβοσβήνει με συχνότητα ενός δευτερολέπτου αυτό σημαίνει ότι το σύστημα είναι κατειλημμένο από κάποια άλλη συσκευή η οποία βρίσκεται σε επικοινωνία. Μόλις επανέλθει ο σταθερός συνεχόμενος φωτισμός στα πλήκτρα αυτό σημαίνει ότι το σύστημα είναι έτοιμο προς χρήση.

8.Επιλογή ήχου κλήσης: Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 16 μελωδίες. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας πιέστε το πλήκτρο **ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ** για να ακούσετε τις μελωδίες. Σταματήστε στην επιθυμητή μελωδία και αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα η επιλογή σας θα καταχωρηθεί.

9.Ενδοεπικοινωνία: Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει παράλληλη σύνδεση δύο η τριών συσκευών στην ίδια κλήση. Σε κατάσταση ηρεμίας πιέστε το πλήκτρο **ΟΜΙΛΙΑ** παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα έως ότου πραγματοποιηθεί η κλήση. Θα ενεργοποιηθούν αυτόματα οι άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες παράλληλα στην ίδια κλήση. Για να λάβετε την κλήση απλά πιέστε το πλήκτρο **ΟΜΙΛΙΑ**.

10.Μπουτόν ορόφου : Υπάρχει η δυνατότητα στην θυροτηλεοραση να συνδεθεί και το μπουτόν ορόφου της οικίας στην συσκευή. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα το κουδούνι της οικίας μας να συνδεθεί και αυτό πάνω στην θυροτηλεόραση!

11.Στην θυροτηλεόραση μπορούν να δωθούν διευθύνσεις όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Coding status	Corresponding Room No.	Coding status	Corresponding Room No.	Coding status	Corresponding Room No.
	Room NO.=01		Room NO.= 12		Room NO.=23
	Room NO.=02		Room NO.= 13		Room NO.=24
	Room NO.=03		Room NO.= 14		Room NO.=25
	Room NO.=04		Room NO.= 15		Room NO.=26
	Room NO.=05		Room NO.= 16		Room NO.=27
	Room NO.=06		Room NO.= 17		Room NO.=28
	Room NO.=07		Room NO.= 18		Room NO.=29
	Room NO.=08		Room NO.= 19		Room NO.=30
	Room NO.=09		Room NO.= 20		Room NO.=31
	Room NO.= 10		Room NO.= 21		Room NO.= 32
	Room NO.= 11		Room NO.= 22		

6. Τεχνικές Προδιαγραφές

Μέγεθος Οθόνης	4.3" inch
Ανάλυση	800(H)x3GRBx480(V)
Ωφέλιμη επιφάνεια προβολής	95mm(H)x51mm(V)
Εξωτερικές διαστάσεις	136mm(W)x144mm(H)x18mm(D)
Χρόνος λειτουργίας της οθόνης	30S±10%
Χρόνος λειτουργίας της ομιλίας	60S or 120S±10%
Κατανάλωση ρεύματος	Standby mode<0.5W, Working state<7.5W
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C~+40°C
Ελάχιστη - Μέγιστη υγρασία	10%-90%(RH)
Σύνδεση καλωδίων	2 καλώδια χωρίς πολικότητα



